



Embroidery Software
USER'S MANUAL

HyperFont™




SINGER

| Futura™

In HyperFont

HyperFont progettato per **digitalizzare automaticamente le lettere** per il ricamo. HyperFont ha una guida (**Wizard**) che ti porta passo dopo passo alla creazione **automatica** di un ricamo. In questa sezione, verrà definito ogni passaggio e ogni procedimento.



E' necessario aprire il software (vedere la sezione "Come Aprire FUTURA") per utilizzare la guida dell'HyperFont.

Apri Guida

Passo	Azione	Risultato
>1	Selezionate HyperFont... dal menu a discesa Crea.	Si aprirà la pagina Introduzione/HyperFont Guida
>2	Fate click su Avanti .	

>1: Inserire il testo

Questo passaggio è per scrivere le lettere per il ricamo e selezionare un carattere.

Enter Text

Passo	Azione	Risultato
>1	Digitare Testo nella casella di Testo.	

Selezione Carattere

Passo	Azione	Risultato
>1	Fate click su Seleziona nella casella Seleziona (Carattere) .	Si aprirà un elenco di caratteri dai Caratteri di Windows .
>2	Scegliete un Carattere dall'elenco.	
>3	Fate click su OK .	
>4	Fate click su Avanti .	

>2: Regolazioni del ricamo

Il 2° passaggio della guida da la possibilità di scegliere due tipi di riempimento del testo. Il **“Punto pieno”** – ha solamente un inclinazione del punto. Questa potrebbe essere una buona scelta per le **lettere larghe**. **“Cordoncino”** è il punto “tradizionale delle lettere” con riempimento a cordoncino.

Passo	Azione	Risultato
>1	Selezionare Punto Pieno . oppure	
>2	Fate click su Avanti .	Il Testo verrà riempito con punti pieni.



Immagine 1
Carattere finito utilizzando HyperFont.

**ATTENZIONE:**

*Quando si ricamano piccole lettere, è opportuno ridurre la tensione del filo.
Per ottenere buoni risultati è importante ricamare un campione sullo stesso tessuto che verrà usato per l'originale.*



SINGER®